



1. Wymiarzy szybko kontrolować przy pomocy szablonu.
2. Nierówności skrajnych krańców i bocznych 0,5 mm.
3. Szybko cechować wg PN-B-13056.

[illegible]