

zapalnych. W zakładach karnych typu otwartego można odstąpić od wyżej wymienionych zasad okratowania okien.

2. Kraty przejściowe: Wyjścia z oddziałów mieszkalnych, przejścia z kondygnacji na kondygnację, przejścia z pomieszczeń o innym przeznaczeniu do części mieszkalnej (np. łazienki komunikacyjne, pomieszczenia zaplecza gospodarczego) należy wyposażyć w kraty przejściowe. Kraty wejściowe do oddziałów mieszkalnych powinny umożliwiać wgląd na korytarz oddziału - wyjątek mogą stanowić oddziały dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa

! bezpieczeństwo aresztu lub zakładu. Kratę jedno lub dwuskrzydłową należy wykonać ze stali zbrojonej o średnicy prętów minimum 20 mm, o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki przekroju 10 x 50 mm, w odstępach co 80 cm. W zakładach półotwartych kraty przejściowe wykonac ze stali zbrojonej z prętów o średnicy 14 mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 40 mm, w odstępach co 80 cm. W ~~zakładach karnych~~ otwartego można odstąpić od wykonywania krat przejściowych. Wyżej wymienione kraty powinny być zamontowane w zamki typu wiezionego.

1/2015
2/17-06-2015