

- Przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki istniejących sieci w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu, zagłębienia i materiału.  
W przypadku rozbieżności skorygować przyjęte w projekcie spadki.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne prowadzić ręcznie.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na podkładzie geodezyjnym.

159