


Remonty cząstkowe z nadaniem regularnych kształtów w ubytkach jezdni



W miejscach wyznaczonych do remontu należy:

- usunąć skruszony materiał,
- obciąć krawędzie z nadaniem regularnych kształtów (technologia na gorąco),
- oczyścić i ewentualnie osuszyć uszkodzone miejsce wraz z wywozem rumoszu,
- w razie potrzeby uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem,
- skropić naprawione miejsce i zaszmarować krawędzie emulsją asfaltową,
- ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową, - całość zagęścić.

Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie.