

Podczas użytkowania części foteli mogą ulec brudzeniu. Gdy tak się stanie, zalecamy, aby jak najszybciej usunąć brud lub kurz. Prosimy przestrzegać instrukcji podanych poniżej:

## SIEDZENIA OBITE MATERIAŁEM

- Należy usunąć zabrudzenia, jeśli są suche, oraz kurz z powierzchni za pomocą odkurzacza, a w przypadku mokrych zabrudzeń należy je osuszyć.
- W przypadku trudno usuwalnych plam na obiciu z materiału zalecamy pranie na sucho z zastosowaniem neutralnego produktu w temperaturze otoczenia, aby zapobiec jakimkolwiek zmianom materiału. Najbardziej odpowiednie produkty to sucha pianka do materiału w sprayu. Przed nałożeniem pianki należy ją wypróbować na ukrytym obszarze poduszki, aby upewnić się, że nie zmieni ona koloru materiału.
- Należy nałożyć suchą piankę jedynie na zaplamione obszary materiału, a następnie odczekać, aby zareagowała, po czym usunąć jej resztki za pomocą szczotki z miękkim włosiem albo odkurzacza.
- W żadnym wypadku nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów czy produktów do czyszczenia na bazie płynów (są zazwyczaj żrące czy na bazie alkoholu). Nigdy nie należy stosować produktów gorących, gdyż mogą zniszczyć materiał.
- W przypadku, gdy zagłówki posiadają termoprzylepny numer, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie trzeć jego powierzchni. W takim przypadku nie należy stosować żadnych produktów czyszczących.

## SIEDZENIA OBITE SKÓRĄ:

- Należy usunąć brud i kurz z powierzchni za pomocą odkurzacza czy miękkiej ściereczki. Ściereczka ta musi być miękka w dotyku i nie mieć właściwości ściernych, aby nie porysować skóry.
- W przypadku trudno usuwalnych plam na powierzchni tapicerki zalecamy, aby stosować jedynie produkty przeznaczone do pielęgnacji i czyszczenia skóry (wosków i podobnych produktów, nieposiadających właściwości ściernych).
- Należy zastosować produkt jedynie na zaplamionej powierzchni, przestrzegając instrukcji dotyczących produktu. Zalecamy, aby stosować wyłącznie produkty dostarczane przez FIGUERAS i przeznaczone do tego celu.
- W żadnym wypadku nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów czy produktów do czyszczenia na bazie płynów (są zazwyczaj żrące lub na bazie alkoholu). Nigdy nie należy stosować produktów gorących, gdyż mogą zniszczyć tapicerkę.
- W przypadku, gdy zagłówki posiadają termoprzylepny numer, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie trzeć jego powierzchni. W takim przypadku nie należy stosować żadnych produktów czyszczących.

## SIEDZENIA OBITE POLICHLORKIEM WINYLU (PCV)

- Należy jak najszybciej usunąć kurz i brud.
- Należy usunąć suchy brud z powierzchni za pomocą odkurzacza czy ściereczki.
- Należy usunąć wilgotny brud za pomocą materiału pochłaniającego.
- Należy stosować produkty czyszczące odpowiednie do PCV oraz rozpylać je bezpośrednio na powierzchni lub nakładać za pomocą gąbki.
- W przypadku nadmiernej ilości zabrudzeń należy zastosować nierozcieńczony produkt czyszczący oraz poczekać, aż zadziała, a następnie dobrze go splukać, zanim wyschnie.
- Należy użyć szczoteczki do paznokci w celu usunięcia trudno usuwalnego brudu.
- Podczas czyszczenia należy zawsze usuwać zabrudzenia, zaczynając na zewnątrz w kierunku do wewnątrz, aby uniknąć rozmazania plamy.
- Po oczyszczeniu należy usunąć resztki zabrudzeń za pomocą detergentu z czystą wodą. Należy użyć czystej gąbki, dobrze splukać i wysuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

**Zalecenia:**

- Nie należy stosować produktów czyszczących, zawierających organiczne rozpuszczalniki.
- Należy stosować produkty czyszczące o neutralnym pH w celu ochrony PCV.

**DREWNIANE ELEMENTY, NOŻKI, POMALOWANE POWIERZCHNIE METALOWE I INNE WIDOCZNE CZĘŚCI:**

- W przypadku części plastikowych należy jak najszybciej usunąć kurz i potencjalne plamy za pomocą wilgotnej ściereczki i wody. Proszę pamiętać, by stosować ściereczkę bawełnianą lub inny miękki materiał, w przeciwnym wypadku może dojść do zarysowania powierzchni.
- W przypadku pomalowanych powierzchni metalowych należy stosować wyłącznie wilgotną ściereczkę i wodę. Nigdy nie należy stosować detergentów, rozpuszczalników ani innych produktów czyszczących, ponieważ wykończenie mogłoby ulec zniszczeniu. Należy zawsze stosować miękkie ściereczki w celu uniknięcia wszelkich zadrapań.
- W przypadku nóżek czy innych pomalowanych powierzchni, stosować jedynie wodę z odrobiną obojętnego detergentu. Nie należy używać wybielaczy czy innych produktów czyszczących, które nie są obojętne, lecz żrące, ponieważ mogą uszkodzić pomalowaną powierzchnię.
- W przypadku drewnianych polakierowanych podłokietników siedzeń należy stosować wyłącznie wilgotną, miękką ściereczkę i wodę. Jakikolwiek detergent czy rozpuszczalnik zniszczy ich powierzchnię. Do mebli mogą Państwo wykorzystać produkty stosowane do polerowania drewna.

**FIGUERAS** zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za czyszczenie, które zostało przeprowadzone w inny sposób, niezgodny z niniejszymi instrukcjami - nieprzestrzeganie ich prowadzi do wygaśnięcia wszelkich gwarancji udzielonych odnośnie do produktu w ramach niniejszej umowy.