
B-42
prj
0+300 koniec proj. odcinka
A-11a
prj
B-33
prj
A-17
ist
B-36
ist
T-0
ist
T-27
prj
D-6 aktywny
prj
D-6 ist
D-6 prj
D-6 lkw
początek proj. odcinka
0+000
Słowackiego
Rivo
Br
ch
bet.
e2
n/j
n/2
n/3
u/j
1434
1435
1454
1462
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503