
montaż hydroforu i głównych poziomów wody zimnej i ppoż. w I etapie
podłączyć do przewodu odpływowego pod posadzką
Zamonować zawór odcinający DN50 zdemontować po podłączeniu pionu ppoż w drugim etapie
Wyprowadzić trójnik do podłączenia pionów w drugim etapie, zaślepić
istniejący. pion kan. sanit.
istniejący. pion kan. sanit.
istniejący. pion kan. sanit.
istniejący. pion kan. sanit.
ø160PVC i=1,5%
ø160PVC i=1,5%
ø160PVC i=1,5%