

# MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH SKALA 1:1000

Kolincz

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH  
obr. Kolincz 0408: dz. 139  
Sekcje mapy: 6.212.25.25.2

Rys 1C

