

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-PL-2000 strefa 6, układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Sekcje mapy: 6.130.27.01.2.2; 6.131.27.21.4.4

