


UWAGI:

1. Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grub. 20 cm.
2. Przed zasypaniem wykopu wykonać próby szczelności i przysypać 20 cm warstwą piasku i ułożyć pas folii szer 80 cm i przysypać ziemią z wykopu.
3. Nad wejściem rurociągu do budynku umieścić tabliczkę znacznikową.
4. Rurociągi wychodzące z budynku głównym ostroń murą ochronną lub obudować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie jej.
5. Przejód sygnalizacji ciśnienia prowadzić jednocześnie z rurociągami i w jednym wykopie. W budynku głównym zostawić zapas ok. 4m



P.T. Przekrój poprzeczny trasy rurociągów O₂ i N₂O oraz przewodu sygnalizacji ciśnienia skala 1:500

R43 N² 16/07/PB

20.07.2013