



1. Wyregulować nacisk dźwigni na szczotkę zębatką.  
Nacisk winien być utrzymany w granicach  $1,3 \div 1,6 \text{ kg}$ .
2. Sworzeń poz.3 zabezpieczyć dwustronnie punktakiem, sworzeń poz.4 z jednej strony roznitować.
3. Mocowanie linek od szczotek powinno być takie, aby linki i końcówki skierowane były w stronę komutatora.

1	Podkładka 9	10	St3	0,005	PN61/M-82005				
1	Podkładka spr. 8,2	9	65		PN58/M-82008				
1	Śruba M8×16	8	M058	0,015	PN58/M-82118				
		7							
1	Zawlecza 2×14	6	St3		PN58/M-82001				
		5							
1	Sworzeń	4		0,03	803N341510-02				poz. 5
1	Sworzeń φ4×65	3	St3	0,06	PN67/M-80026				
1	Sprężyna prawa	2		0,12	803N341511-00				poz. 7
1	Obsada szczotkotrzym.	1		0,7	803N341510-01				" 7
Ilość szt.	Symbol	Nazwa części		Nr części	Materiał	Ciężar	Nr normy lub rys.	Nr mod. lub formy obróbk.	Nr karty Uwag
Data		Podpisy				MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W Ł O D Z I			
Projektował		13.11.74.		Sme					
Kreślił		3.12.74		Mawim					
Sprawdził									
Skala		2:1				803N 341510-00			
		Szczotkotrzymacz prawy				Zastępuje rys. WŁ2-730002			
						Zastąpiony przez rys.			