



Lokalizacja słupów do których można włączyć system monitoringu. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu wraz budową systemu CCTV, SSWiM wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami w ramach budynku poczekalni/toalet wraz z wpięciem do szafy rackowej. Od szafy rackowej do punktu wskazanego do włączenia należy zbudować rurę ochronną. Rurę ochronną należy również wyprowadzić na 3 m na istniejący słup.