



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl**

z odpływem o średnicy 25 mm wyprowadzonym w pobliżu komory przepompowni i zakończonym zaworem odcinającym oraz złączką do węża.

28. Systemy ochronne dla przepompowni ścieków nie wymagających obsługi stałej:

- Pokrywy zbiorników i komór należy wyposażyć w czujki otwarcia przeznaczone do pracy w otoczeniu materiałów ferromagnetycznych oraz w agresywnym środowisku.
- Sygnalizacja włamania do rozdzielnic elektrycznej

29. Dokumentacja przepompowni musi składać się z następujących części:

- część nr 1 – TECHNOLOGICZNA,
- część nr 2 – BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA,
- część nr 3 – ELEKTRYCZNA,
- część nr 5 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI,
- część nr 6 – INSTRUKCJA ROZRUCHU w zakresie: technologii, BHP,
- część nr 7 – INSTRUKCJA EKSPLOATACJI w zakresie technologii, elektrycznym, AKP, BHP.

Armaturę sanitarną dobrać w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury technicznej będącej w posiadaniu MPECWiK. Informacje dotyczące stosowanej armatury można uzyskać w Dziale Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Środzie Wlkp.

Zamiar wykonania sieci należy zgłosić w MPECWiK Sp. z o.o. przy ul. Harcerskiej 16, pok. nr 13 (Dział Techniczny, kom. 505 799 589, kom. 725 555 001) celem ustalenia kolejności wykonywanych robót oraz uzgodnień typu montowanej armatury podziemnej i nadziemnej.

Roboty zanikowe podlegają odbiorom częściowym w stanie odkrytym

Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty wydania

WICEPREZES

Bartosz Bałażyk

Załączniki

1. Warunki ogólne przyłączenia do sieci wod-kan

Sprawę prowadzi:

Sebastian Pyra
pok. 13, tel. 505 799 589
Dział Techniczny