











**LEGENDA:**

-  DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 5kN/m<sup>2</sup>
-  DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 30kN/m<sup>2</sup>
-  UMOCNIENIE DNA
-  strefa pracy po LHM400, przejazdu i postoju LHM550, LHM600 i Mantiszen 300ER
-  strefa przejazdu LHM400, LHM550, LHM600 i Mantiszen 300ER
-  strefa pracy po LHM400, LHM550, LHM600 i Mantiszen 300ER
-  brak możliwości przejazdu i składowania materiałów
-  strefa pracy po LHM400

**Uwagi:**

1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt 86 bis, osnowa geodezyjna w Układzie 2000.
3. Obszary przejazdu i postoju urządzeń LHM550, LHM600 i Mantsinen 300 pokazano na przekrojach.