


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.36	KORYTARZ
0.36a	POCZEKALNIA
0.40	KORYTARZ
0.41	POKÓJ BIUROWY
0.42	ARCHIWUM
0.44	KORYTARZ
0.45	POKÓJ BIUROWY
0.47	KORYTARZ
0.49	ARCHIWUM KANCELARII TAJNEJ.



OCHRONA OD PORAŻEN PRĄDEM
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
WG PN-HD 60364-4-41/2009

PPiRI Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Różana 9 75-220 Koszalin	
E	OBIEKT Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
	DATA Sierpień 2021 r.
ADRES ul. Żwirki i Wigury 2 , dz.nr. 78/1	
NAZWA RYSUNKU Rzut parteru. Pomieszczenia archiwum.	
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Bielega Upr. A/Pn6/8300/65/80 specj. inst.-wzmacniaj. w zakresie instal. elektrycznych
	mgr inż. Ryszard Sowiński Upr. A/Pn6/8300/784/81 specj. inst.-wzmacniaj. w zakresie instal. elektrycznych
SPRAWDZAJĄCY	
NR. RYS. E-2	

- UWAGI
- 1 – W SZACHCIE INSTALACYJNYM ZAMONTOWAĆ DRABINKĘ DKD300H45
 - 2 – PRZEWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I Gniazd WTYCZKOWYCH, UKŁADAĆ W TYNKU I KORYTKACH INSTALACYJNYCH. NAD SUFITEM PODWIESZONYM PRZEWODY MOCOWAĆ NA UCHWYTAACH.
 - 3 – INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO BEZPUSZKOWĄ Z ZAINSTALLOWANIEM LISTWY ZAGISKOWEJ MONTOWANEJ W "GŁĘBOKICH" PUSZKACH INSTALACYJNYCH POD ŁĄCZNIKAMI I GNIAZDAMI WTYCZKOWYMI.
 - 4 – ŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 1,4 m OD PODŁOGI.
 - 5 – GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 0,3 m OD PODŁOGI.
 - 6 – KORYTKA INSTALACYJNE NA KORYTARZU MONTOWAĆ NAD SUFITEM PODWIESZONYM.
 - 7 – STOSOWAĆ TYPOWE WSPORNIKI DO KORYTEK KABLOWYCH.
 - 8 – PUSZKI ODGAŁĘŻNE MOCOWAĆ DO KORYTEK KABLOWYCH ZA POMOCĄ UCHWYTÓW BMS.
 - 9 – OPRAWY QADRADO W POM. 0.42 MOCOWAĆ DO SUFITU ZA POMOCĄ ZWESZAKA