



## Odwodnienia liniowe - PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

### Przykładowa zabudowa w bruku (klasa obciążeń A 15 – C 250)

**Ważne!**



Klasa obciążeń	zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1	A 15	B 125	C 250
Klasa wytrzymałości betonu	zgodne z PN EN 206-1	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 20/25$
Klasa ekspozycji betonu		XF2	XF2	XF2
Wymiary [cm]				
x	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 15$
y	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$
z	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 15$