



Uwagi:

1. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736.
2. Podczas robót uwzględnić uwagi Instytucji uzgadniających.
3. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektrycznych i telekom. wykonać ręcznie łopata.