

## **Dodatkowe wytyczne dot. prowadzenia prac renowacyjnych (dot. części 1-3)**

- wszystkie z prowadzonych prac powinny być przeprowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej,
- oczyszczanie powierzchni obiektów powinno być poprzedzone próbami z użyciem różnych metod i możliwie nieinwazyjnymi,
- niedopuszczalne jest szlifowanie powierzchni (zwłaszcza z użyciem elektronarzędzi) prowadzące do utraty materii zabytkowej, które grozi m.in. usunięciem oryginalnej obróbki kamieniarskiej i wszelkich pozornych niedoskonałości warsztatowych charakterystycznych dla ośrodka kamieniarskiego,
- należy wykonać impregnację wzmacniającą strukturę kamienia,
- do wzmocnienia łączów rozbitych bądź rozłupanych elementów należy zastosować kotwy z materiałów niekorodujących,
- zakres uzupełniania ubytków formy oraz metoda (masa sztucznego kamienia/flekowanie) powinny być uzgodnione z Zamawiającym,
- do uzupełniania ubytków kamienia należy użyć masy sztucznego kamienia opartej na kruszywie tożsamym z oryginalnym surowcem skalnym,
- na powierzchniach obiektów objętych pracami konserwatorskimi nie stosować zróżnicowanych warstw zapraw, które mogą doprowadzić do utworzenia kolorystycznej mozaiki, co w konsekwencji rozbije wizualnie formę zwieńczenia,
- parametry zapraw stosowanych do uzupełniania ubytków kamienia bądź łączenia poszczególnych elementów powinny uwzględniać parametry oryginalnego surowca skalnego,
- uzupełnienia ubytków metodą flekowania powinny być należycie uzasadnione i opracowane z poszanowaniem oryginału (maksymalne ograniczenie redukcji formy),
- przy łączeniu oryginalnych kamiennych elementów obiektów z kamiennymi wstawkami należy używać klejów o odpowiednich parametrach (zapewniających przepływ wody w porach kamienia),
- wykonywane fundamenty betonowe powinny sięgać do strefy przemarzania