




# PLAN EWAKUACJI - PIĘTRO 5





## ALARMOWANIE

Alarmuj:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru
- Państwową Straż Pożarną  998
- uruchom system sygnalizacji pożarowej za pomocą ręcznego ostrzegacza pożarowego 

## POŻAR

Jeśli jest to bezpieczne, podejmij próbę gaszenia pożaru wykorzystując:




- gaśnice  
- hydrant wewnętrzny 

GASIMY POŻAR WYŁĄCZNIE W POCZĄTKOWEJ FAZIE JEGO ROZWOJU

ZAKAZ GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM !!!

## EWAKUACJA

Podczas ewakuacji:

- nie stwarzaj paniki
- wykonuj polecenia służb ratowniczych i osób kierujących ewakuacją
- opuść budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym 
- do wyjścia kieruj się znakami ewakuacyjnymi 
- po opuszczeniu budynku udaj się do miejsca zbiórki 

ZAKAZ OPUSZCZANIA MIEJSCA ZBIÓRKI DO CZASU WYDANIA ODPOWIEDNIEGO POLECENIA PRZEZ KIERUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUB SŁUŻBY RATOWNICZE !!!

PARAMETRY BUDYNKU	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (Z KONDYGNACJĄ -1)	5585,81 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ	do 25 m
LICZBA KONDYGNACJI	6 NADZIEMNYCH 1 PODZIEMNA
GĘSTOŚĆ OBIĄŻENIA OGNIOWEGO	<500 MJ/m <sup>2</sup>
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	ZL III, PM


PARAMETRY KONDYGNACJI - PIĘTRO 5	
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB	<50
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	558,92 m <sup>2</sup>
STREFA POŻAROWA	I, III, IV, VII, VIII

## LEGENDA



TU JESTEŚ

### EWAKUACJA



### OCHRONA PRZECIWOŻAROWA



PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

NAZWA BUDYNKU BUDYNEK 404 PRZY ULICY 28 CZERWCA 1956			
TEMAT OPRACOWANIA PLAN EWAKUACYJNY - RZUT PIĘTRO 5			Nr. rys. 7/8
 Usługi BHP i PPOŻ tel. 666-845-056 / 726-444-998 email: kontakt@ognio-odporni.pl www.ognio-odporni.pl	SPORZĄDZIŁ	DATA	PODPIS
	mgr inż. poż. Sebastian Wosik tel. 726-444-998 mgr inż. poż. Kamil Ciepielewski tel. 666-845-056		