

Załącznik nr 1 - Lista kablowa systemu oświetlenia scenicznego

L.P	OZN. PRZYŁĄCZA	LOKALIZACJA	IŁOŚĆ ZŁĄCZ	TYP ZŁĄCZA	OZN. LINII	RODZAJ LINII	RODZAJ PRZEWODU	IŁOŚĆ ZŁĄCZ	TYP ZŁĄCZA	LOKALIZACJA	OZN. PRZYŁĄCZA	TYP SYGNAŁU
LINIE ZASILAJĄCE												
1.1	T1	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS01	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OR (czerwone)	POROJEKTROWOWNIA Kabina operatora (pierwsze stanowisko operatora)	T1	16A 230V
1.2	T2	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS02	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OR (czerwone)	WIDOWNIA Kaseta podłogowa na widowni (drugie stanowisko operatora)	T2	16A 230V
1.3	T3	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS03	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OR (czerwone)	Amplifikatornia Szafa RACK 19", systemu sterowania oświetleniem sceny	T3	16A 230V
1.4	N1	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS04	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	N1	16A 230V
1.5	N2	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS05	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	N2	16A 230V
1.6	N3	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS06	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	N3	16A 230V
1.7	N4	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS07	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	N4	16A 230V
1.8	N5	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS08	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	N5	16A 230V
1.9	N6	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS09	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	N6	16A 230V
1.10	N7	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS10	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 1	N7	16A 230V
1.11	N8	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS11	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 2	N8	16A 230V
1.12	N9	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS12	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 3	N9	16A 230V
1.13	N10	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS13	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 4	N10	16A 230V
1.14	N11	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS14	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 5	N11	16A 230V
1.15	N12	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS15	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Scena Kaseta podłogowa na scenie 6	N12	16A 230V
1.16	N13	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS16	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 7 (tył widowni, strona lewa)	N13	16A 230V
1.17	N14	Amplifikatornia, rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny	1	Listwa zaciskowa (Blok zasilający)	OS17	Linia zasilająca	YDY żo 3x2,5mm ²	1	PCE 104-OB (niebieskie)	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 8 (tył widowni, strona prawa)	N14	16A 230V
1.18	R1	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS18	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R1	6A 230V
1.19	R2	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS19	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R2	6A 230V
1.20	R3	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS20	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R3	6A 230V
1.21	R4	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS21	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R4	6A 230V
1.22	R5	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS22	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R5	6A 230V
1.23	R6	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS23	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R6	6A 230V
1.24	R7	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS24	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R7	6A 230V
1.25	R8	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS25	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	R8	6A 230V
1.26	R9	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS26	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R9	6A 230V
1.27	R10	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS27	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R10	6A 230V
1.28	R11	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS28	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R11	6A 230V
1.29	R12	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 1	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 1)	OS29	Linia zasilająca	YDY żo 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R12	6A 230V

1.30	R13	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS30	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R13	6A 230V
1.31	R14	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS31	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R14	6A 230V
1.32	R15	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS32	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R15	6A 230V
1.33	R16	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS33	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	R16	6A 230V
1.35	R17	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS35	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R17	6A 230V
1.36	R18	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS36	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R18	6A 230V
1.37	R19	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS37	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R19	6A 230V
1.38	R20	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS38	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R20	6A 230V
1.39	R21	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS39	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R21	6A 230V
1.40	R22	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS40	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R22	6A 230V
1.41	R23	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS41	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R23	6A 230V
1.42	R24	Amplifikatornia, regulator tyrystorowy nr 2	1	Listwa zaciskowa (Regulator tyrystorowy 2)	OS42	Linia zasilająca	YDY 20 3x1,5mm ²	1	PCE 104-OS (czarne)	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	R24	6A 230V
LINIE SYGNAŁOWE												
1.43	DMXA	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3FD-L-1	OS43	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3MD-L-1	POROJEKTROWOWNIA Kabina operatora (pierwsze stanowisko operatora)	DMXA	DMXS12
1.44	DMXB	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3FD-L-1	OS44	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3MD-L-1	POROJEKTROWOWNIA Kabina operatora (pierwsze stanowisko operatora)	DMXB	DMXS12
1.45	DMXC	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3FD-L-1	OS45	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3MD-L-1	WIDOWNIA Kaseta podłogowa na widowni (drugie stanowisko operatora)	DMXC	DMXS12
1.46	DMXD	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3FD-L-1	OS46	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3MD-L-1	WIDOWNIA Kaseta podłogowa na widowni (drugie stanowisko operatora)	DMXD	DMXS12
1.47	DMX1	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS47	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	DMX1	DMXS12
1.48	DMX2	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS48	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	DMX1	DMXS12
1.49	DMX3	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS49	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	DMX1	DMXS12
1.50	DMX4	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS50	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 1	DMX1	DMXS12
1.51	DMX5	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS51	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 2	DMX1	DMXS12
1.52	DMX6	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS52	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 3	DMX1	DMXS12
1.53	DMX7	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS53	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 4	DMX1	DMXS12
1.54	DMX8	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS54	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 5	DMX1	DMXS12
1.55	DMX9	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS55	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Scena Kaseta podłogowa na scenie 6	DMX1	DMXS12
1.56	DMX10	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS56	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 7 (tył widowni, strona lewa)	DMX1	DMXS12

1.57	DMX11	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	NC3MD-L-1	OS57	Linia sygnałowa	DMX 110 Ohm 2x0,25mm ²	1	NC3FD-L-1	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 8 (tył widowni, strona prawa)	DMX1	DMX512
1.58	ETH1	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ45	OS58	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	POROJEKTROWOWNIA Kabina operatora (pierwsze stanowisko operatora)	ETH1	Art-Net
1.59	ETH2	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ45	OS59	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	WIDOWNIA Kaseta podłogowa na widowni (drugie stanowisko operatora)	ETH2	Art-Net
1.60	ETH3	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ45	OS60	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	WIDOWNIA Sztankiet oświetleniowy M1 (nad widownią)	ETH3	Art-Net
1.61	ETH4	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ46	OS61	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	SCENA Sztankiet oświetleniowy M2 (nad sceną)	ETH4	Art-Net
1.62	ETH5	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ47	OS62	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	SCENA Sztankiet oświetleniowy M3 (nad sceną)	ETH5	Art-Net
1.63	ETH6	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ48	OS63	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 1	ETH6	Art-Net
1.64	ETH7	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ49	OS64	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 2	ETH7	Art-Net
1.65	ETH8	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ50	OS65	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 3	ETH8	Art-Net
1.66	ETH9	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ51	OS66	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 4	ETH9	Art-Net
1.67	ETH10	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ52	OS67	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 5	ETH10	Art-Net
1.68	ETH11	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ53	OS68	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Scena Kaseta podłogowa na scenie 6	ETH11	Art-Net
1.69	ETH12	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ45	OS69	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 7 (tył widowni, strona lewa)	ETH12	Art-Net
1.70	ETH13	Amplifikatornia, szafa RACK 19" dla urządzeń dystrybucji Art-Net/DMX	1	RJ45	OS70	Linia sygnałowa	UTP CAT6. E	1	NE8FDV-YK-B	Widownia Kaseta podłogowa na widowni 8 (tył widowni, strona prawa)	ETH13	Art-Net