

Procedura wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy

(zał.nr 30 Planu BIOZ)

1. Wprowadzając pracowników na teren budowy, podwykonawca (PW) jest obowiązany do:
 - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) zgodną ze wzorem i przedłożyć kierownikowi budowy (zał. nr 12 planu BIOZ).
 - Dostarczenia terminowego, najpóźniej na 2 dni przed planowanym wejściem na teren budowy do służb BHP wyraźne i czytelne kopie dokumentacji osobowej pracowników wprowadzanych na teren budowy:
 - Kopie wymaganych uprawnień pracowników obsługujących sprzęt lub/i oświadczenia kierowników robót o posiadaniu odpowiednich uprawnień,
 - Kopie pozostałych dokumentów na których przekazanie i udostępnianie zezwala RODO,
 - Dostarczenia wypełnionych i podpisanych załączników planu BIOZ:
 - Zał. nr 21 Rejestr Wykonawców
 - Zał. nr 22 Lista osób zapoznanych z planem BIOZ
 - Zał. nr 23 Oświadczenie podwykonawcy
 - Zał. nr 23.1 Oświadczenie o pracownikach podwykonawcy
 - Zał. nr 24 Oświadczenie o maszynach i urządzeniach podwykonawcy
2. Pracownicy zgłaszają się na szkolenie wprowadzające organizowane przez GW o godzinach 8:15 z wypełnionym kompletnym załącznikiem nr 9 planu BIOZ
3. Po przeprowadzeniu w/w szkolenia pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić ten fakt podpisem na liście obecności, co upoważnia Specjalistę ds. BHP do wydania przepustki stałej oraz naklejki na kask uprawniającej do wejścia na teren budowy.

