



#### UWAGI

1. Przewody należy prowadzić podtyńkowo w bruździe w ścianie/w posadzce
2. Rury wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego, np typu PexAlPex
3. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie
4. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy osłonić go tuleją ochronną